



## Sehr geehrter Kunde!

In Ihrem Steuerwagen wurde der Zimo Fahrdecoder MX630P16 bereits eingebaut und voreingestellt. Sollten Sie eine dieser CVs der dazu passenden Lokomotive ändern, müssen Sie dies auch bei dem Steuerwagen tun.

## Dear customer!

The Zimo Decoder MX630P16 has already been installed in your control car. If you change one of these CVs on the matching locomotive, you have to do the same on the control car.

## Cher client, chère cliente,

Le décodeur Zimo MX630P16 a déjà été monté dans votre automotrice. Si vous deviez changer une des CV de la locomotive correspondante, vous devez aussi le faire dans l'automotrice.

DCC/NMRA	Werkswert / Factory setting / Valeur d'usine
1	3
2	4
3	6
4	2
5	252
6	85
8	8 = Reset
14	67
29	14
61	97
112	2

Functionmapping / Function mapping / Mappage des fonctions	
33	1
34	2
35	0
36	0
37	0
38	0
39	0
40	0
41	0
42	0
43	0
44	0
45	8
46	0

**F0** = Spitzen-/Schlusslicht des Steuerwagens  
 Front/rear light on the control car  
 Phares avant/arrière de l'automotrice

**F11** = Zugzielanzeige ein/aus  
 Train destination display on/off  
 l'affichage de la destination du train