


Fleischmann

PROFI-Schaltschiene, 1-polig **6432**
PROFI-contact treadle, single pole
PROFI-rail de contact, unipolaire



Fleischmann

Modelleisenbahn GmbH
Plainbachstraße 4
A - 5101 Bergheim



Tel.: 00800 5762 6000 AT/D/CH
(kostenlos / free of charge / gratuit)


International: +43 820 200 668
(zum Ortstarif aus dem Festnetz; Mobilfunk max.
0,42€ pro Minute inkl. MwSt. / local tariff for landline,
mobile phone max. 0,42€/min. incl. VAT / prix d'une
communication locale depuis du téléphone fixe, télé-
phone mobile maximum 0,42€ par minute TTC)



IV / 2024


www.fleischmann.de

75/0103-6432



1


1. Mit Plastikpolzen Profilbohrungen im Gleisbett durchstoßen.
2. Halteteil und Anschlusssteil einsetzen.
3. Schaltschiene 6432 eindrücken.
4. Anschlussdraht in Klemme einstecken.



2

1. Push through the notches in the trackbed with the plastic punch.


2. Fix in the connector and holder.
3. Push down the contact treadle 6432.



3

4. Put the lead into the clip.

1. Percer a fond les trous du dessous du rail.
2. Placer les 2 pieces metalliques.
3. Enclencher le rail contact 6432.
4. Raccordé le fil a borne.



4