

FLEISCHMANN

Weichenschalter

6900



14 V



GEBR. FLEISCHMANN GMBH & CO. KG
D-91560 Heilsbronn, Germany
www.fleischmann.de

Weichenschalter H0 + N
Switch control H0 + N
Commande d'aiguillage H0 + N

4 005575 069007



FLEISCHMANN

6900 Weichenschalter

D A C H T U N G! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet wegen funktions- und modellbedingter scharfer Kanten und Spitzen, Verschluckungsgefahr. **GB WARNING!** Not suitable for children under 3 years of age due to the functional sharp edges and points required in this model. Danger of swallowing **F A V E R T I S S E M E N T!** Ne convient pas pour des enfants de moins de 3 ans, en raison des fonctions d'utilisation et des formes à arêtes tranchantes du modèle. Danger d'apsoption. **NL WAARSCHUWING!** Niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar vanwege functionele en/of modelgewenste scherpe randen en punten. Verslikkingsgevaar. **I AVVERTENZA!** Non adatto ai bambini di età minore di 3 anni a causa degli spigoli e delle parti sporgenti. Pericolo di soffocamento. **E ADVERTENCIA!** No apropiado para niños de menos de 3 años, debido a que este modelo requiere cantos y puntos funcionales agudos. Peligro de que sea ingerido. **DK ADVARSEL!** Er ikke egnet til børn under 3 år, p. g. a. funktions- og modelbedingede skarpe kanter og spidser, - kan sluges. **P AVISO!** Não conveniente para crianças sob 3 anos devido às bordas agudas funcionais e pontos exigiram neste modelo assim como perigo de engolir. **GR ΠΡΟΣΟΧΗ!** Τα παιδιά, ειδικά όν ηλικίας κάτω των 3 χρόνων δύναν ε'λαι κομμάτια και ε'χρημά και κύβητες να τὰ καταπιουν **SF VAROITUS!** Ei sovellu tukehtumisvaaran vuoksi alle 3-vuotiaille lapsille.

Sisältää toimivuuden ja tuotoilun kannalta oleellista teräviä reunoja ja piikkejä. **S VARNING!** Inte ägnat för barn under 3 år därför att där finns spetsar och vassa kanter och fara för sväljning. **CZ VAROVÁNÍ!** Nevhodné pro děti do 3 let: funkční díly mají ostré hrany a špičky, nebezpečí spolknutí malých součástek a dílů. Uchovávejte a dodržujte toto upozornění. **PL OSTRZEŻENIE!** Zabawka ze względu na cechy działania, budowe modelu z ostrymi krawędziami oraz możliwością polknięcia mniejszych części nie jest przystosowana dla dzieci poniżej 3 lat. **SLO OPOZORILO!** Ni primerno za otroke do 3. leta starosti zaradi funkcionalno ostrih robov in konic, kot tudi nevarnosti pozrtja.

—+— rot red rouge rosso ród rood

—*— gelb yellow jaune giallo gul geel

—●— grün green vert verde grön groen

—••••• blau blue bleu bli bíá blaauw

—••••• weiß white blanc bianco vit wit


—••••• schwarz black noir nero svart zwart

—••••• hellbraun lightbrown brunclair marrone chiaro ljusbrun lichtbrun

—••••• dkl.braun darkbrown brunforce marrone scuro mörkbrun donkerbruin

—••••• grau grey gris grigio grá grijs


00706210



6410

HO


6170
6171
6174
6175
6178
6179



6900 Weichenschalter

N

9168
9169
9170
9171
9174
9175
9178
9179



TRAFÖ 6900