



Ersatzteile erhalten Sie direkt unter www.fleischmann.de und bei Ihrem Fachhändler.
Spare parts can be ordered directly at www.fleischmann.de and from your local dealer.

Pos. Nr. Pos.no.	Beschreibung Description	Art.-Nr. Art.no.	Preisgruppe Price bracket
7560019	DB-AG BR 141	=	N
7570019		=	N
1	GEHAUSE O.P. 7560019-141 063-8 Loco body assembly	107560019	29
2	TS - LICHTABDECKUNG BR141 Light cover -set	00127327	12
3	LICHTLEITER BR141 Light conductor	00137327	4
4	TS - ISOLATOREN Set or isolators, switch set	00147327	15
5	SCHALTER Switch	00147969	2
6	TS - STIRNFENSTER BR141 N Front window	00157327	12
7	TRaverse F. SCHERENSTROM Traverse for double arm pantograph	00177383	3
8	PRESSLUFTSCHALTER Compressor switch	144016	3
9	PFEIFE Whistle	00197604	3
10	ARMATURENTEIL Fittings assy	337560019	4
11	ADAPTER F.ELLOKS Adaptor for electronic loco	00387001	2
12	GRUNDRAHMEN Base frame	40736501	19
13	DREHGESTELLRAHMEN Bogie framework	00417327	11
14	DREHGESTELLBLOCK Bogie block	00457327	17
15	MOTOR M.SCHW.O.MASSEKONTAKT Motor w. flywheel w/o ground contactor	00507340	29
16	KOHLENHALTER Carbon holder	00507801	1
17	ACHSE Axle	00527006	1
18	RADSATZ M.Z.O.N. Wheelset compl.w.gear wh. w/o groove	00537041	12
19	RADSATZ M.Z.M.1 NUT Wheelset complete w. gear wh., 1groove	00537042	12
20	HAFTREIFEN Traction tyre	00547002	1
21	ZAHNRAD Z:17 Gear wheel	00567132	2
22	SCHNECKE D = 4MM L = 8MM Worm gear	00567604	6
23	KONTAKTBUEGEL Contact plate assy	00657023	1
24	ANTENNE Antenna	00197807	2
25	LEITERPLATTE PCB	65715500	28
26	BRÜCKENSTECKER Jumper	00664005	13
27	STROMABNEHMER BR141 Double arm pantograph	677560019	21
28	SCHRAUBE Screw	00702303	1
29	STECKPUFFER (GEWÖLBT) Plug-in buffer (curved)	00757011	2
30	STECKPUFFER (FLACH) Plug-in buffer (flat)	00757012	2
31	PUFFERBOHLE Frontside framework	75007327	4
32	KOHLEBÜRSTE + FEDER Carbon brushes set	133936	6
33	STANDARD STECKKUPPLUNG Standard plug-in coupling	98189	6
34	ACHSE f. ZAHNRAD Axle for gear wheel	00730541	1
35	UNTERSETZUNGSZAHNRAD Z=13/18 Reduction gear	56007325	4
Sound			
36	LAUTSPRECHER Loudspeaker	68701100	16
37	LAUTSPRECHERAUFNAHME Loudspeaker reception	68701200	16
38	SOUNDDECODER Sound decoder	68732871	41